

電吉他



如果 按鈕 B 被按下? 那麼

如果 $B \geq 30$ 且 $B < 35$ 那麼
演奏 音階 中音 C

如果 $B \geq 25$ 且 $B < 30$ 那麼
演奏 音階 中音 D

如果 $B \geq 20$ 且 $B < 25$ 那麼
演奏 音階 中音 E

如果 $B \geq 15$ 且 $B < 20$ 那麼
演奏 音階 中音 F

From:

<https://km.s4a.tw/> - **km.s4a.tw**

Permanent link:

<https://km.s4a.tw/doku.php?id=microbit:guitar:ppt&rev=1769006635>

Last update: **2026/01/21 22:43**

